TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

東芝非常用照明器具

センサ付照明器具・非常用照明器具

保管用

壁面縦取付不可

取扱説明書

(一般屋内用)

FTS -21856Y-EL15

壁付型

品番 FTS -21856Y-EL16

(電池内蔵型)

80

ランプ交換のために側面

より80mm以上離す

FHTS-41842Y-PH9

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


の説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。 施工説明 ■工事店様へ、こ

関 G

8 0


- ●施工は、取付方法にしたがい確実に行う。 施工に不備があると非常点灯せず正しい避難誘導ができないほか、 落下・感電・火災の原因となります。
- ●器具を改造しない。 感電・火災の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の 電源で使用しない。

感電・火災の原因となります。



●指定方向以外及び天井面に取付ない。 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。 火災・枠落下の原因となります。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水の ●この器具は一般屋内用器具です。
- 発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。 ●外の風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・破損の原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。 蓄電池の劣化、ちらつきや短寿命及び非常点灯しない原因となります。
- ●この器具の電源は専用回路にしてください。
- ●非常灯専用器具です。階段通路誘導灯(非常灯兼誘導灯)には適合しません。




・火報連動あり

・火報連動なし 3線式配線の場合



(端子台の赤色短絡線を取りはずす。)

・火報連動あり、3線式配線



取説No. FSTLS41872-T


各部のなまえと取付けかた

FHTS-41842Yの例で説明しています。

品 番 取付ピッチ FTS-21856Y 400 FHTS-41842Y 600又は800

企警告

施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行う。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



1 取付前の確認

・器具質量(7.7kg:FHTS-41842Yの場合)に十分耐える様、ボルト取付部の強度を確保してください。 取付ボルトは、W3/8又はM10を使用してください。 不備があると器具落下の原因となります。

2 センサの調整

(センサ部のなまえと調整方法)

(3~5ページ参照)により調整を行う。


- 3 本体の取付
 - ・電源線、信号線を本体の電源穴から引き込んでください。
 - ・本体を取付ポルトに確実に取付けてください。
- 不備があると器具落下の原因となります。
- 4 電源線・信号線の接続

(電源線・信号線の接続方法)

(6ページ参照)により接続を行なう。

- ・電源線を確実に差し込んでください。
- ・端子台の容量は、20Aです。
- ・D種(第3種)接地工事が必要です。 (FHTS-41842Yの場合のみ)

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、感電・火災の原因となります。




5 蓄電池コネクタの接続

- ・常用電源通電後、蓄電池コネクタを接続してください。
- ・方向を合わせ確実に奥まで差し込んでください。 接続が不完全な場合、非常点灯不良の原因となります。

- 6 反射板の取付
 - ・ツマミネジにて反射板を確実に取付てください。 取付が不完全な場合、反射板落下の原因となります。
- 7 ランプを確実に取付ける
- 8 枠の取付
 - ・鋼板部分が上側になるように本体に取付ける。
 - 注) 枠は持ち上げながら本体に取付けてください。

(本体上部のダボを乗越えさせる為(仮止め機能)。)




・ローレットネジで本体に確実に取付ける。 取付が不完全な場合、枠落下の原因となります。

9 点灯確認

- ・電源通電状態でランプおよびモニターランプが点灯するか確認してください。
- ・点検スイッチを引き非常点灯を確認してください。 (モニターランプは消灯します。)

1 〇 センサの動作確認


・実動作で正常動作(3ページ参照)するかを確認する。 正常に動作しない場合は センサが正常動作しない時は の項を参照してください。




センサ部のなまえと調整方法

点灯保持時間とセンサ角度の調整を行なってください。

(注)本内容は調整の『目安』です。設置条件により検知範囲に差異が生じる場合があります。



FHTS-41842Yの場合の位置を表しています。



(センサNo.確認窓)

保持時間設定スイッチ)

連続点灯 10秒(点検用) 60秒(通常時) $\rightarrow 0$ N <u>₩</u>>

※スイッチ1が0FFの場合、スイッチ2 の位置に関係なく連続点灯になります。

(センサカバー)

センサ)

調整のしかた(センサは2個ついていますので各々調整してください。

1 点灯保持時間を設定。

・センサブロック上の保持時間設定スイッチを調整してください。 (出荷時設定は、60秒に設定されています。)

2 センサカバーを開く。

・センサカバーの上下2ヶ所の▲刻印方向につまみ、 まっすぐ手前に引き出し、上へ回転させてセンサを露出させる。

3 センサの検知方向を調整。


- ・センサの角度調整のしかた(4ページ参照)により調整を行なってください。
- ・設定はセンサNo. 確認窓で確認してください。 センサの調整が不十分ですと、正常動作しませんので注意願います。


4 センサカバーを閉じる。

・センサカバーを開いたのと反対の手順で閉じる。

⚠ 注意

通常使用時は、点灯保持時間を必ず60秒に設定してください。 10秒に設定した場合、階段歩行中に消灯(減光)する原因と なります。






| 取説No. FSTLS41872-T|


センサの角度調節のしかた

- ・調整の準備ができましたら、上下階段に合わせて必ず調整を行なってください。
- ・階段室長さ寸法A、床面から器具までの高さB から求めます。
- ・器具出荷時は、点検スイッチを右側に見てセンサ右を「No. 5」、センサ左を「No. 8」に設定しています。



センサ機能を使用しない場合

- ・連続点灯させる場合に操作してください。
- ・センサブロック上の保持時間設定スイッチを調整してください。



センサブロック


(保持時間設定スイッチ)


※スイッチ1がOFFの場合、 スイッチ2の位置に関係なく連続点灯になります。

センサ検知の注意

センサ検知範囲

垂直方向






上図のセンサによる検知範囲に入る人の 熱 と 動き を検知します. (検知する人と周囲の温度差:3°C以上、移動スピードは0.3~1m/sec.) (検知範囲の端部は若干感度が鈍ります.)

- (注)・階段の幅は1.5m以内(踊り場の幅は3m以内)としてください。 ビームが疎となり、正常動作しない場合があります。
 - ・周囲温度、人体温度などの条件により検知範囲に差異が生じる場合があります。
 - ・センサは2個とも可動式ですので,

上下階段に合わせて必ず調整をしてください、調整が不十分な場合、正常動作しません。



- (1) この器具(センサ)は熱線の動きを検知するため、人体以外の変化でも検知し、動作する場合があります。

 - (例)・太陽光などの強い光の直接照射 ・プラインドやカーテンなどの動き
 - ・エアコンなどの気流
- ・人体以外の小動物の動き
- ・検知エリア内の照明器具
- (2) この器具(センサ) は温度変化を検知するため、以下の様な場合には、検知範囲や感度が多少鈍くなる場合があります。
 - (例)・夏場など周囲温度が人体とあまり変わらない場合
- (3) この器具(センサ)は 動き を検知するため、静止している場合や、動きの小さい場合は、検知しない場合があります。
- (4) センサのビームを遮へいする障害物がある場合は、検知できません。

センサが正常動作しない時は

表にしたがってお調べいただき、処置を行なってください。


現 象	考えられる原因	処 置		
	点灯保持時間が「連続点灯」になっている	点灯保持時間を設定してください。(3ページ参照)		
◆ 人がいなくなっても	検知範囲から人などがいなくなっても 設定された時間だけ点灯状態を保持。	動かずに約60秒間待つ(点灯保持設定時間)		
消灯しない	信号端子の入力がOV	信号装置を接続する。または電源端子から信号端子へ 送りをとる。(6ページ参照)		
▲ 上ばしたい	センサの前に障害物がある	障害物を取りのぞく		
■ 点灯しない	常時消灯スイッチがOFFになっている	スイッチをONにする(3線式は配線の場合)		
● 正常動作しない	センサの角度調整が不十分	センサの角度を再調整をする(3~4ページ参照)		
● 正常動作しない	検知範囲に差異がある	正常動作です。(上記注意を参照ください。)		

取説No. FSTLS41872-T

電源線・信号線の接続方法

出荷時の器具仕様

(注) 2点鎖線は器具内を示します。




- ・出荷時は短絡線(1)および、送り電線(2)③)が接続されています。
- ・施工の際はシステム配線仕様に合わせて、適切な方法で 結線してください。
- 誤結線されますと、火災・感電・破損の原因となります。
- ・電源電圧は100~242Vです。

(FTS-21856Yの場合は100Vのみ)

異なる電圧を印加されますと、火災・感電・破損の原因となります。


A 火報連動・2線式配線の場合

- ・送り電線 ② ③ をとり外してください
- ・右図の通り接続してください。




B火報連動・3線式配線(消灯)の場合

- ・短絡線 ① 、送り電線 ② ③ を とり外してください。
- ・右図の通り接続してください。



C 火報連動なし・2 線式配線の場合

- ・ ① ② ③ を接続したまま、右図の通り接続してください。
 - [②③ をとり外すとセンサが動作しません。]




D火報連動なし・3線式配線(消灯)の場合

- ・短絡線 ① をとり外してください
- ・右図の通り接続してください。

(送り線(3)は接続し直してください)

【②③ をとり外すとセンサが動作しません。】



専用電源回路

取扱説明 ■ お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

- ●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。 ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。 そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

注意

- ●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- ●蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないでください。破裂する危険があります。
- ●蓄電池は絶対に分解しないでください。やけど、感電の原因となります。電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。
- ■蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災・破裂・感電・やけどの原因となります。
- ●照明器具には寿命があります*1。3~5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が ありましたら適切に処置してください。放置すると火災の原因となることがあります。
- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般な目安は8~10年です。但し、蓄電池は、4~6年です。

使用上のご 注意

ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。

・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

修理サービスについて

・ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

■ 0120-1048-41 受付時間:365日24時間 携帯電話からのご利用は 50570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

☎ 0120-1048-86 受付時間:365日9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は03-3426-1048(通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通話料: 有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上<u>げ日より1年間です。</u>但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

交換 お手人 れ・部品

器具の清掃について ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

シンナー、ベンシン、アルカリ系洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

・ランプ交換について・・・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。

交換部品


FTS-21856Y-EL15 FTS-21856Y-EL16			FHTS-41842Y-PH9		
	蛍光ランプ	蓄電池	蛍光ランプ	蓄電池	
	FL20SS·W/18	FK607 (4.8V 2500mAh)	FHF32EX-N-H	FK748 (7. 2V 3000mAh)	

- 蓄電池交換方法・・・・・・ト図を参照のうえ確実におこなってください。
 - 1. 枠をはずす
 - ・ローレットネジをはずし、枠をはずす。
 - 2. ランプをはずす。
 - 3. 反射板をはずす。
 - ・ツマミネジをはすす。

 - 4. 蓄電池を交換する。・蓄電池コネクタを抜く。・ローレットナットと電池ホルダーをはずし、蓄電池を交換する。

 - 5. 蓄電池を取付ける。 ・はずしだ手順と逆の手順で確実に取付ける。 取付が不完全な場合、落下の原因となります。
- (注意)・リード線はソケット台の下に収納してください。(FTS-21856Yは対象を 反射板とソケット台との間で線幅み状態となり、感電・火災の原因となります。 (FTS-21856Yは対象外)
- (注意)・電池ホルダーでリード線を傷つけないでください。感電・火災の原因となります。
 - ・蓄電池コネクタは確実に差し込む。 接続が不完全な場合、非常点灯不点の原因となります。

 - 6. 反射板、ランプ、枠を取付ける。 ・はずした手順と逆の手順で確実に取付ける。 取付が不完全な場合、枠落下の原因となります。





◆定期点検 3ヶ月に1回は、破損・変形などの外観の点検をおすすめします。

6ヶ月に1回は、必ず非常灯持続時間(30分間以上)、切替動作などの機能点検を合わせて行なってください。 (点検については、消防庁告示第3号および第14号に定められています。)

◆器具No.

◆設置年月日 年 月 日 ◆取付場所

点検年月日	<u>点</u> 材 外 観	様 能 機 能	点検者	点検年月日	点 検 外 観	状態 機能	点検者	点検年月日	<u>点</u> 検 外観	状態 機能	点検者
1											

システム動作説明


システム状態	配線方法	火報連動なし 2線式配線の場合	火報連動なし 3線式配線の場合	火報連動 2線式配線の場合	火報連動 3線式配線の場合
	無人時		消	灯	
常時	有人時(センサ検知)	100%光束で点灯 (F	TS-21856Y:12301m	FHTS-41842Y:	49501m)
	消灯信号入		消灯		消灯
常時	無人時			│ - 100%光束で点灯	
(火災信号受信)	有人時(センサ検知)	100万以来で無力			
非常時(停電時)		FTS-218	56Y:55%光束で点灯	FHTS-41842Y:21	101mで点灯

故障かな?と思ったときは

・表に従ってお調べいただき、なお異常がある場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

現 象	考えられる原因 きょうしゅん	処 置
常時、蛍光ランプが点灯しない	蛍光ランプの寿命	ランプ交換する
	消灯スイッチOFF	スイッチをONする
非常点灯しない	蓄電池コネクタはすれ	コネクタ接続する
	蓄電池の充電不足	48時間以上充電する
慰時間しか点灯しない	(保管時の自然放電や、施工時の放電など)	
(30分未満)	蓄電池の寿命	蓄電池交換する
モニターランプが点灯しない	蓄電池コネクタはずれ	コネクタ接続する





SW1

<u>記号・名称</u>

BL:非常灯ブロック
SW1:点棱スイッチ
SW2:常時消灯スイッチ
JF:ヒューズ付コネクタ
B:密閉型Ni-Cd蓄電池
密閉型Ni-MH蓄電池
LED:モニターランプ
(発光ダイオード)

FTS-21856Y-EL15
FTS-21856Y-EL16

定格電圧 AC100V
電池 密閉型Ni-Cd蓄電池 4.8V 2500mAh
ランプ FL20SS・W/18
入力電流 0.35A
入力電力 25W
非常時光束 55%

R 番 FHTS-41842Y-PH9

品番	FHTS-41842Y-PH9			
定格電圧	AC100~242V			
電池	密閉型Ni-MH蓄電池 7.2V 3000mAh			
ランブ	FHF32EX			
入力電流	0. 53~0. 23A			
入力電力	51W			
非常時光束	2110lm			

Ni-MH Ni-Cd この器具にはニッケル水素電池または、ニカド電池を使用しております。ニッケル水素電池及び、ニカド電池はリサイクル可能な 貴重な資源です。電池の交換、およびご使用済製品の破棄に際しては電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

<定格値>

東芝ライテック株式会社 電材事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768